

Operações Básicas Para aproveitar ao máximo seu novo rádio, leia este guia de referência completamente antes de tentar operar a unidade.

1. Ligando o rádio e ajustando o volume

(1) Pressione e segure [/CALL] para ligar o rádio.

(2) Para alterar o nível do volume, pressione (<) ou (>) para aumentar ou diminuir o nível do volume.

(3) Pressione e segure [/CALL] para desligar o rádio.

2. Escolhendo um canal Seu rádio possui 22 canais e 155 códigos de privacidade que você pode usar para conversar com outras pessoas. Para falar com alguém, ambos os rádios devem estar configurados para o mesmo canal e código de privacidade. Pressione o botão [MENU] uma vez e depois os botões (<) ou (>) para selecionar um dos 22 canais FRS. Para confirmar a seleção, pressione o botão [PTT] ou pressione o botão [MENU] novamente para passar para a próxima configuração de recurso. Nota: Você pode verificar o status da atividade de transmissão do canal FRS através do ícone. Nos canais 1-7 e 15-22, há transmissão de alta potência e o ícone é exibido. Em 8 a 14 canais, é uma transmissão de baixa potência e o ícone é exibido.

3. Falando no rádio Para falar com outras pessoas usando o rádio:

(1) Pressione e segure o botão [PTT] e fale com uma voz clara e normal a cerca de 5 a 7 centímetros de distância do microfone. Enquanto você está transmitindo, o ícone TX aparece no display. Para evitar o corte da primeira parte da transmissão, faça uma pequena pausa após pressionar o botão [PTT] antes de começar a falar.

(2) Quando terminar de falar, solte o botão [PTT]. Agora você pode receber chamadas. Ao receber, RX Exibições

4. Recurso Modo Monitor Seu rádio permite que você ouça sinais fracos no canal atual pressionando uma tecla. Para ligar o modo Monitor: Pressione e segure [/MONI] por 2 segundos até ouvir dois bipes. O circuito receptor permanece aberto e tanto ruído quanto sinais fracos podem ser ouvidos. O ícone RX pisca. Para desligar o modo Monitor: Pressione e segure [/MONI] por 2 segundos para retornar ao modo "Normal"; dois bipes soam e o ícone RX para de piscar e desaparece.

5. Varredura de canais Seu rádio pode varrer todos os 22 canais em busca de atividade. Para entrar, pressione rapidamente o botão [SCAN]. Repita o mesmo procedimento para sair. Seu rádio irá varrer rapidamente cada um dos 22 canais e parar em qualquer canal ativo. Seu rádio retomará a varredura após 5 segundos quando o canal não estiver mais ativo. Quando você pressiona o botão [PTT] para transmitir em um canal ativo, a função de varredura irá parar e permanecerá no canal ativo por 10 segundos antes de retomar a varredura quando o botão [PTT] não for mais pressionado. Para retomar a digitalização, pressione rapidamente o botão (<) ou (>).

6. Digitalização de códigos de privacidade Pressione e segure o botão [SCAN] para entrar na digitalização de códigos de privacidade. Um "CTC/DCS" piscando aparecerá no display de status esquerdo para indicar que o rádio está no modo de varredura de códigos de privacidade. Neste modo, o display inferior percorrerá os códigos de privacidade à medida que eles são testados. Assim que os bits do código de privacidade recebido forem determinados, o indicador "CTC/DCS" irá parar de piscar. Pressione o botão [PTT] para salvar o tom digitalizado em memória.

7. Usando a lanterna Você pode usar este rádio em caso de emergência. Se você pressionar o botão [LAMP], o rádio ligará a lanterna LED de alta intensidade do seu rádio.

- Seu rádio funcionará normalmente quando o estroboscópio SOS estiver ativado.

(1) Pressione o botão [LAMP] uma vez, ele ligará continuamente. (Modo Always On)

(2) E então, pressione o botão [LAMP] uma vez, a luz estroboscópica emite o sinal SOS. (Modo Strobe SOS)

(3) E então, pressione o botão [LAMP] uma vez, a luz será desligada.

8. Alerta de Emergência O recurso Alerta de Emergência pode ser usado para sinalizar ajuda aos membros do seu grupo. Para ativar a função Alerta de Emergência, pressione e segure o botão [LAMP] por 3 segundos. O ícone de Alerta de Emergência aparecerá no display, o rádio emitirá um som alto de sirene e a lanterna piscará. Para desativar a função de Alerta de Emergência, pressione e segure o botão [LAMP] novamente por 3 segundos. AVISO: O recurso Alerta de Emergência só deve ser usado em caso de emergência real.

9. Bloqueio do teclado Para evitar alterar acidentalmente as configurações do rádio, pressione o botão [/MENU] por 2 segundos. O ícone aparecerá no display. [PTT] e CALL ainda estarão ativos. Repita o mesmo procedimento para desbloquear o teclado.

10. Usando o Weather Radio/Scan Weather Channel Seu rádio possui uma função NOAA Weather Radio, para permitir que o usuário receba boletins meteorológicos de estações NOAA designadas. Seu rádio também possui uma função NOAA Weather Scan, para permitir ao usuário fazer a varredura de todos os 12 canais do NOAA Weather Radio. Ao usar o rádio meteorológico, você não poderá receber comunicações FRS.

(1) Para ativar o NOAA Weather Scan, pressione e segure o botão [/MONI] por 5 segundos enquanto estiver no modo FRS, o ícone aparece. O rádio irá para o modo Banda meteorológica e começará a varrer todos os 12 canais e parará em qualquer canal ativo. Quando o canal ficar inativo por 10 segundos, o rádio retomará a varredura.

(2) Para interromper a varredura NOAA WEATHER (WX) e definir o canal manualmente na faixa meteorológica, pressione o botão [SCAN] durante a varredura meteorológica NOAA. O rádio interromperá a varredura e o display mostrará a configuração atual do canal da banda meteorológica e o ícone.

(3) No modo Banda meteorológica, pressione o botão MENU e, em seguida, pressione o botão (<) ou (>) para aumentar ou diminuir o número do canal meteorológico desejado e pressione o botão MENU para confirmar a seleção de um dos canais da banda meteorológica 12NOAA.

(4) Para sair do modo de transmissão do Weather Radio, pressione e segure o botão [/MONI]. ícone desaparecer

1. Códigos de privacidade Seu rádio incorpora dois sistemas avançados de silenciamento codificado que podem ajudar a reduzir a interferência de outros usuários em qualquer canal. CTCSS (Sistema de silenciador codificado por tom contínuo) fornece 50 códigos de privacidade e DCS (Squelch codificado digitalmente) fornece 105 códigos de privacidade. Isso fornece um total de 155 códigos de privacidade. Qualquer um dos sistemas pode ser usado em todos os canais, mas ambos os sistemas não podem ser usados no mesmo canal ao mesmo tempo. Para comunicar com sucesso usando um código de privacidade, tanto o rádio emissor quanto o receptor devem estar sintonizados no mesmo canal e no mesmo sistema de código de privacidade (CTCSS ou DCS) e número de código de privacidade. Cada canal lembrará a última privacidade

sistema de código e número que você selecionar. Para selecionar um código de privacidade para o canal atual, pressione o botão [MENU] duas vezes e, em seguida, os botões (<) ou (>) para selecionar entre "OF/CT/DC". Pressione o botão [MENU] novamente e os botões (<) ou (>) para selecionar um dos 50 códigos CTCSS ou um dos 105 códigos DCS. O ícone do Código de Privacidade no display indicará se você definiu seu Código de Privacidade no modo CTCSS ou DCS. Para confirmar a seleção, pressione o botão [PTT] ou pressione o botão [MENU] novamente para passar para a próxima configuração de recurso. NOTA: Se você selecionar um Código de Privacidade CTCSS, qualquer Código de Privacidade DCS pré-selecionado será cancelado e vice-versa. vice-versa. Selecionar um Código de Privacidade "oF" desativará o recurso Privacidade. Para se comunicar entre dois rádios, todos os rádios do seu grupo devem estar configurados para o mesmo canal e/ou seleções de código de privacidade. O Código de Privacidade só pode ser definido nos canais 1-22.

2. VOX (transmissão viva-voz) Seu rádio possui 3 configurações de nível VOX: (oF/1/2/3). Para definir VOX, pressione o botão [MENU] até que o display mostre "VOX" piscando enquanto à direita do display CHANNELNUMBER um ícone "oF" aparece. Selecione "1", "2" ou "3" pressionando os botões (<) ou (>) e pressione a tecla [PTT], ou pressione o botão [MENU] novamente para passar para a próxima configuração de recurso. VOX será mais sensível na configuração "1" do que na configuração "3". Para desligar o VOX, pressione o botão [MENU] até que o display mostre "VOX" piscando enquanto à direita do display CHANNELNUMBER um ícone "1", "2" ou "3" aparece. Selecione "oF" pressionando os botões (<) ou (>) e pressione a tecla [PTT], ou pressione o botão [MENU] novamente para passar para a próxima configuração de recurso.

3. Dez configurações de tom de chamada Seu rádio possui 10 ALERTAS DE CHAMADA selecionáveis. Para selecionar, pressione o botão [MENU] até que um ícone “CA” apareça e à direita do ícone “CA” a configuração atual do CALLALERT seja exibida. Em seguida, pressione os botões (<) ou (>) para fazer as seleções CALLALERT - o rádio emitirá um tom correspondente para cada seleção. Para confirmar, pressione o botão [PTT] ou pressione o botão [MENU] para passar para a próxima configuração de recurso.

4. Modelo de alerta de emergência, Esta função pode definir o alerta desligado/alerta do local/alerta de tom do rádio. Mantenha pressionado o botão [LAMP] por 3 segundos para iniciar o tom do alarme. Para selecionar, pressione o botão [MENU] até que um ícone apareça e à direita do ícone a configuração atual do modelo de alerta de emergência seja exibida. Em seguida, pressione os botões (<) ou (>) para fazer as seleções do Modelo de Alerta de Emergência. Para confirmar, pressione o botão [PTT] ou pressione o botão [MENU] para passar para a próxima configuração de recurso.

NOTA: As três opções a seguir podem ser selecionadas:

-OFF: significa fechar a função de alarme;

-1. Significa alarme local, soa o alarme apenas através do alto-falante do rádio

-2. Significa transmitir alarme, transmite um tom cíclico pelo ar.

5. Operação silenciosa do teclado Seu rádio possui um modo de operação silenciosa do teclado. Neste modo, todos os “bipes do teclado” e “tons” são desativados. Para definir a operação silenciosa do teclado, pressione o botão [MENU] até que o display mostre um ícone “bP”. Selecione “on” ou “oF” pressionando os botões (<) ou (>) e pressione a tecla [PTT] ou o botão [MENU].

6. Roger Beep (fim da transmissão) TOM Quando o botão [PTT] for liberado, o rádio emitirá um bipe para confirmar aos outros usuários que sua transmissão foi concluída. Para ativar o tom ROGER BEEP, pressione o botão [MENU] até que o display mostre um ícone “rb”, enquanto à direita do display “rb”, um ícone “oF” aparece. Selecione “ligado” pressionando os botões (<) ou (>) e pressione a tecla [PTT], ou pressione o botão [MENU] para passar para a próxima configuração de recurso. Para desligar o tom ROGER BEEP, pressione o botão [MENU] até que o display mostre um ícone “rb”, enquanto à direita do display “rb”, um ícone “on” aparece. Selecione “oF” pressionando os botões (<) ou (>) e pressione a tecla [PTT], ou pressione o botão [MENU] para passar para o próximo recurso.

7. Função Dual Watch Seu rádio possui uma função DUAL WATCH, para permitir ao usuário procurar 2 canais para qualquer atividade. O primeiro canal será a configuração do canal atual e o segundo canal será o canal selecionado no [MENU]. Para ligar o DUAL WATCH, pressione o botão [MENU] até que o ícone “oF” apareça piscando à esquerda do display, enquanto o ícone “dU” apareça à esquerda. Selecione o segundo canal pressionando o botão (<) ou (>). Pressione o botão [MENU] novamente e os botões (<) ou (>) para escolher o Código de Privacidade (oF/dc/ct). Em seguida, pressione o botão [MENU] novamente e os botões (<) ou (>) para definir o Código de Privacidade. Por favor, observe que o Código de privacidade pode ser definido apenas nos canais 1 a 22. Para confirmar, pressione o botão [PTT] ou o botão [MENU]. O ícone DW aparece, o canal atual e o canal de observação piscam alternadamente, indicando que a função DUAL WATCH está ativada e o rádio começará a varrer o canal/código usado atualmente e o canal/código de observação, e parará em qualquer canal ativo. Seu rádio retomará a varredura após 4 segundos quando o canal não estiver mais ativo. Quando você pressiona o botão [PTT] para transmitir em um canal ativo, a função de varredura irá parar e permanecerá no canal ativo por 10 segundos antes de retomar a varredura quando o botão [PTT] não for mais pressionado. Para desligar a função DUAL WATCH, pressione o botão [SCAN]

Nota: O gráfico CTCSS pode ser programado para uso apenas nos canais 1 ~ 22 AVISO IMPORTANTE AVISOS: A substituição ou substituição de transistores, diodos regulares ou outras peças de natureza única, por peças diferentes das recomendadas pela PO FUNG COMPANY pode causar uma violação dos requisitos técnicos regulamentos da parte 95 das regras da FCC ou violação dos requisitos de aceitação de tipo da parte 2 das regras. Seu rádio está configurado para transmitir um sinal regulado em uma frequência atribuída. Qualquer ajuste em seu rádio deve ser feito por técnicos qualificados. Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: 1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e 2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada.

Dicas:

- ▶ PMR 446MHz: Para países europeus como Rússia, Espanha, França, Itália, Polônia Holanda, Ucrânia, Bielorrússia, Inglaterra, Alemanha etc.
- ▶ FRS 462MHz: Para EUA, Canadá, México, Brasil etc.
- ✔ 【FRS Professional Two Way Radio】 Possui 22 canais FRS e 155 códigos de privacidade (50 códigos CTCSS/105 códigos DCS) para ajudá-lo a ficar longe de chamadas não relacionadas. Suporta funções de comunicação um-para-um ou um-para-muitos para permitir que mais rádios se comuniquem no mesmo canal.
- ✔ 【Walkie Talkie】 de longa distância de até 5 KM em áreas abertas. Quando há muitos obstáculos, a distância de recepção será ligeiramente afetada, a distância real depende da obstrução do ambiente atual.
- ✔ 【 Long Standby Time & USB-C Carregamento 】 Até 18 horas (sob condições típicas de uso). Equipado com cabo de carregamento tipo c ajuda você a carregar no carro, banco de energia e computador, especialmente conveniente quando sair
- ✔ 【Pequeno Mas Mais Função】 Leve e fácil de transportar, com função de varredura de canal, operação mãos-livres (VOX) ,10 alertas de chamada selecionáveis, alerta de chamada, Roger Beep Tone, bloqueio do teclado, luz estroboscópica de emergência, economia de bateria/energia, display LCD retroiluminado, alerta sonoro de bateria fraca e TOT (temporizador de tempo) etc.