



HZ-1100LW



**LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS
SEM FIO**

MANUAL



MANUAL DO USUÁRIO

HZ-1100LW

INDICE

Modo de trabalho.....	1
Modo de carregamento	2
Configuração de energia e espera.....	3
Configuração de idioma	3
Configuração de Maiúsculas e Minúsculas	4
Modo de disparo	4
Configuração da campainha.....	4
Marca final	4
Leitura de código reverso (fundo preto).....	4
UPCA	4
UPCE	5
EAN8	5
EAN13	6
ISBN	6
ISSN	6
CÓDIGO 39	6
CÓDIGO 32	7
CÓDIGO 128	7
CÓDIGO 93	7
CÓDIGO 11	8
CODABAR	8
Industrial 2 de 5	8
Intercalado 2 de 5	8
MSI	8
GS1 Omnidirecional	9
GS1 Limitada	9
Febran.....	9
Adicionar prefixo/sufixo	9
Ocultar caracteres	9
Tabela de códigos de barras	10

- **Escaneie o código para configurar o leitor.**



Decodificando Padrões de Restauração



Padrões de restauração sem fio

Observação: Digitalize "Padrões de restauração de decodificação" e "Padrões de restauração sem fio" para restaurar o status de fábrica do scanner.

Modo de trabalho

■ Operação de correspondência

2.4G: o receptor 2.4G foi correspondido por padrão, conecte o receptor e digitalize o código de configuração "Modo 2.4G" a ser usado. Se você precisar combiná-lo novamente, primeiro desconecte o receptor e, em seguida, reconecte o receptor na computador, digitalize o código de configuração "Modo 2.4G" dentro de 20 segundos, a correspondência é bem-sucedida.



Modo 2.4G

Modo de upload

■ **Modo de upload** instantâneo: dados de upload instantâneo para o seu computador



Modo de carregamento instantâneo

(1) Carregue com sucesso: a campainha tocou "1 BIP".

(2) Falha no upload: a campainha tocou "3 BIP's"

■ **Modo de armazenamento:** No modo de armazenamento, o código de barras será armazenado em memória do próprio scanner e não aparecerá no seu computador imediatamente. O código de barras aparece em seu computador somente quando você digitalize o código de configurações "upload data" dentro da transmissão sem fio variar.



Modo de armazenamento

Nota: Durante o uso, se os dados não puderem ser carregados, confirme se está definido para o modo de armazenamento.

■ **Modo sem perda:** O código de barras será carregado para o receptor em tempo real quando o scanner está na faixa de transmissão sem fio. Quando o scanner estiver fora do alcance da transmissão sem fio, os dados serão armazenados na memória do próprio scanner. Depois que o scanner estiver atingindo a faixa de transmissão sem fio, digitalize o código de barras de configuração "Upload Data", o os dados perdidos armazenados serão enviados automaticamente para o computador.



Modo sem perda

Nota: Antes de usar o modo sem perda, é melhor digitalizar o código "Limpar dados" para limpar os dados do scanner

 Mostrar armazenamento total	 Carregar dados
 Alta velocidade de upload (* padrão)	 Baixa velocidade de upload
 Apagar os dados	

Configuração de energia e espera

 Reserva de bateria	 Em espera imediatamente
 Defina o tempo de desligamento automático	 2 minutos-padrão
 10 minutos	 20 minutos
 8 horas	 Nunca em espera

■ Defina o tempo para desligamento automático

Por exemplo, se você quiser definir o tempo de desligamento para 20 minutos. Primeiro escaneie "Definir o tempo para desligamento automático", depois escaneie "20 Minutos".

Configuração de idioma	
 ESTADOS UNIDOS*	 JAPÃO
 FRANÇA	 ALEMANHA
 ESPANHA	 ESPANHA (MÉXCIO)
 ITÁLIA	 PORTUGUÊS (BRASIL)
 PERU	 PORTUGAL
 REPÚBLICA CHECA	 NORUEGA
 FINLÂNDIA (SUÉCIA)	

Configuração de maiúsculas e minúsculas



Trocar maiúsculas/minúsculas



Sem Troca*



Todos os capitais



Todas as letras minúsculas

Modo de disparo



Modo Contínuo



Detecção automática (opcional)

Configuração da campanha



Volume-LIGADO*



Volume-OFF

Marca final



CR



Nenhum



ABA



LF+CR

Leitura de código reverso (fundo preto)



Branco em fundo preto-ON



Branco em fundo preto-OFF*

UPCA



UPCA-ON



UPCA-OFF

 Dígito de verificação UPCA-ON	 Dígito de Verificação UPCA-OFF
 Dígito do Sistema UPCA-ON	 Dígito do Sistema UPCA DESLIGADO
 UPCA para EAN13 -ON	 UPCA para EAN13 -OFF
UPCE	
 UPCE-ON	 UPCE-OFF
 Dígito de Verificação UPCE-ON	 Dígito de Verificação UPCE-OFF
 Dígito do Sistema UPCE-ON	 Dígito do Sistema UPCE DESLIGADO
 UPCE para UPCA-OFF	 UPCE para UPCA-ON
EAN8	
 EAN8-ON	 EAN8-OFF
 Dígito de Verificação EAN8 LIGADO	 EAN8 Verificar Dígito DESLIGADO
 Dígito do Sistema EAN8-ON	 Dígito do Sistema EAN8 DESLIGADO

EAN13



EAN13-ON*



EAN13-OFF



EAN13 Verificar Dígito LIGADO*



EAN13 Verificar Dígito DESLIGADO

ISBN



EAN13 para ISBN-ON*



EAN13 para ISBN-OFF

ISSN



EAN13 para ISSN-ON*



EAN13 para ISSN-OFF

Código extra UPC/EAN



2 Código Extra



5 Código Extra



2 ou 5 Códigos Extras



Código Extra DESLIGADO

CÓDIGO 39



CÓDIGO 39-ON*



CÓDIGO 39-OFF



Transmitir Caractere de Verificação
Verificação



Não transmitir cheque
Verificação de personagem

 CODE39 MOD43-OFF	 CÓDIGO39 MOD43-ON
 Dígito de início e fim de saída LIGADO	 Saída Dígito de Início e Fim-DESLIGADO
 Completo ASCII-OFF	 ASCII-ON completo
CÓDIGO 32	
 CÓDIGO 32-ON	 CÓDIGO32-DESLIGADO*
CÓDIGO 128	
 CÓDIGO 128-ON*	 CÓDIGO 128-OFF
 CÓDIGO128 Verificar Dígito LIGADO	 CÓDIGO128 Verificar Dígito DESLIGADO*
CÓDIGO 93	
 CÓDIGO 93-ON*	 CÓDIGO 93-OFF
 Transmitir Caractere de Verificação Depois Verificação	 Não transmitir cheque Personagem após verificação
 CÓDIGO 93 MOD47-OFF	 CÓDIGO 93 MOD47-ON

CÓDIGO 11



CÓDIGO 11-ON



CÓDIGO 11-OFF



Um Check Bit-ON



Dois Check Bit-ON

CODABAR



CODABAR-ON*



CODABAR-OFF



Saída inicial e final do dígito



Saída Dígito de Início e Fim-DESLIGADO

Industrial 2 de 5



Industrial 2 de 5-ON*



Industrial 2 de 5-OFF

Intercalado 2 de 5



Intercalado 2 de 5-ON



Intercalado 2 de 5-OFF



Verificação intercalada 2 de 5-ON



Verificação intercalada 2 de 5-OFF



Transmitir Caractere de Verificação Depois
Verificação



Não transmitir cheque
Personagem após verificação

MSI



MSI-ON



MSI-OFF*

GS1 Omnidirecional



GS1 Omnidirecional-ON



GS1 Omnidirecional-OFF

GS1 Limitada



GS1 Limited-ON



GS1 Limitado-OFF

Febran



Febran-ON



Febran-OFF*

Adicionar prefixo/sufixo



Adicionar prefixo



Adicionar sufixo



Cancelar prefixo



Cancelar Sufixo



Salvar configurações

Por exemplo, se você quiser adicionar X e Y antes do código de barras, Por favor, digitalize o código a seguir em ordem:

"Adicionar prefixo" → Tabela de código de barras "X" → Tabela de código de barras "Y" → "Salvar configurações"

Caracteres escondidos



Ocultar os caracteres da frente



Esconda os personagens por trás

Por exemplo, se você deseja ocultar os dois primeiros caracteres do código de barras, Por favor leia o seguinte código na ordem:

"Ocultar os caracteres frontais" → Tabela de código de barras "0" → Tabela de código de barras "2"

Tabela de código de barras

		
SOH	STX	ETX
		
EOT	ENQ	ACK
		
BEL	Retrocesso	ABA
		
LF	VT	FF
		
CR	ASSIM	SI
		
DLE	DC1	DC2
		
DC3	DC4	NAK
		
SYN	ETB	POSSO
		
EM	SUB	ESC
		
FS	GS	RS
		
NÓS	ESPAÇO	!
		
	#	\$

 %	 &	
 (	)	
 +	 ,	 -
 .	 /	 0
 1	 2	 3
 4	 5	 6
 7	 8	 9
 :	 ;	 <
 =	 >	 ?
 @	 UMA	 B
 C	 D	 E
 F	 G	 H
 .	 J	 K

 eu	 M	 N
 O	 P	 Q
 R	 S	 T
 vocal	 V	 C
 X	 S	 Z
 [	 \ \\	]
 x		
 utta	 b	 c
 d	 e	 f
 g	 h	 .
 i	 k	 .
 m	 n	 o
 p	 q	 R

 s	 t	 u
 v	 w	 x
 y	 z	 {
 	 }	 ~
 Excluir	 F1	 F2
 F3	 F4	 F5
 F6	 F7	 F8
 F9	 F10	 F11
 F12	 INSERIR	 CASA
 Subir página	 Excluir	 FIM
 Página para baixo	 Seta direita	 Seta esquerda
 Seta para baixo	 Seta para cima	