

### 5.3 Conexão direta usando computador ou telefone celular

#### sem WiFi

Conecte o dispositivo à fonte de alimentação. Conexão do dispositivo

Use o computador ou o WiFi do celular para pesquisar o ponto de acesso do dispositivo, o método de nomeação do ponto de acesso é "TAP + Número de série", verifique o número de série no corpo do dispositivo para procurar o nome do ponto de acesso correspondente e conectar-se a ele, a senha do ponto de acesso é a senha "KEY" no rótulo do corpo do dispositivo.

Modo I: Use o computador para conectar o ponto de acesso. Insira o IP fixo do ponto de acesso: **xxx.xxx.x.x** na barra de endereços do IE para efetuar login. A senha padrão do dispositivo é admin, e o dispositivo pode ser efetuado login e usado regularmente após ser ativado de acordo com os lembretes na interface do IE.

- 10 -

[www.haiz.ai](http://www.haiz.ai)

Modo II: Use o celular para conectar o hotspot Ativação: Baixe o cliente móvel (veja o conteúdo anterior para baixar o código QR), clique no ícone "canto superior esquerdo na interface" no visualização em tempo real, selecione "Ferramentas comuns" para ativar o  e selecione "Ativação do dispositivo" para dispositivo.

Conexão: Após ativação, clique no ícone  no canto superior direito na interface de visualização em tempo real, selecione

"Monitor Camera". Na interface de escaneamento de código, selecione "Add Manually", selecione "Add by IP Port" na categoria de conexão, clique no ícone de pesquisa no canto superior direito ou insira manualmente oIP: **xxx.xxx.x.x**, bem como o nome de usuário e a senha para conectar.

#### Atenção

O ponto de acesso do dispositivo não possui funções de internet, portanto, se você não desconectar o dispositivo após conectá-lo neste modo, o celular ou computador não poderá acessar a internet.

- 11 -

[www.haiz.ai](http://www.haiz.ai)

**5.5 Operação rápida** Ativação do dispositivo Insira o endereço IP padrão: **xxx.xxx.x.x** na barra de endereços do IE e a interface de login aparecerá.

Insira o nome de usuário e senha padrão: admin/admin (o nome de usuário diferencia maiúsculas de minúsculas) e uma caixa de prompt para alteração de senha será exibida, conforme mostrado na imagem a seguir.



- 12 -

[www.haiz.ai](http://www.haiz.ai)

Insira a nova senha de acordo com a mensagem de prompt, clique no botão "Salvar" e uma caixa de prompt aparecerá, conforme mostrado na imagem a seguir.



Clique no botão "OK" e a tela de login será atualizada.

Após inserir o nome de usuário e a nova senha, você entrará na interface de visualização. Se for a primeira vez que você usa este produto, você precisa baixar e instalar o plug-in de acordo com a mensagem de aviso, conforme mostrado na imagem a seguir.

- 13 -

[www.haiz.ai](http://www.haiz.ai)

Please click to download the plugin. If installed already, please just press F5 to refresh it (no need install again). Please close the browser during installing.



Abra o navegador IE novamente após a instalação bem-sucedida e insira o nome de usuário e senha corretos para entrar na interface de visualização.

Nota: A senha padrão é "admin" quando você começa a usá-lo pela primeira vez. Somente após digitar a senha correta você pode entrar na interface de ativação do dispositivo. Se você digitar a senha incorreta por X vezes consecutivas, o dispositivo será bloqueado por X minutos.

- 14 -

[www.haiz.ai](http://www.haiz.ai)

## 6. Descrição da luz indicadora de status

Status da luz indicadora	Descrição
Constantemente ligado	O dispositivo não está conectado.
Clarão	A conexão de rede está anormal.
Flash lento	A conexão de rede está normal.

# Rede WIFI

## Câmera de vídeo

### Guia de início rápido



ISO 9001:2008  
ISO 14001:2004

Obrigado por escolher nosso produto  
Leia atentamente o Manual do Usuário antes de usar este produto.

[www.haiz.ai](http://www.haiz.ai)

#### Isenção de responsabilidade

A empresa fez o melhor que pôde para garantir a integridade e a precisão do conteúdo contido no Manual. Para qualquer dúvida, consulte a explicação final da empresa. A empresa manterá o conteúdo contido neste Manual atualizado de acordo com os aprimoramentos do produto e melhorará ou atualizará periodicamente os produtos ou procedimentos descritos neste Manual. O conteúdo contido neste Manual é apenas para referência e orientação para os usuários. Não há garantia de que seja exatamente o mesmo do produto real. O produto real prevalecerá. As peças, componentes e acessórios mencionados neste Manual são apenas para fins ilustrativos e não representam as configurações do modelo adquirido. Cumpra as leis de segurança da informação ao usar este produto e colete de forma estrita e ilegal informações faciais e outras informações relacionadas.

#### CARTÃO DE GARANTIA

Obrigado por escolher nossos produtos. Este cartão de garantia é o compromisso solene da nossa empresa com você e, com base nisso, a empresa fornece serviços de garantia padrão. É altamente recomendável que você leia as instruções cuidadosamente antes de usar o produto e operá-lo corretamente.

#### Política de garantia

A garantia se aplica ao cartão de garantia fornecido.

#### Política de serviço pós-venda

Esta garantia é aplicável ao produto a partir da data da compra, mas o certificado de compra original oficial deverá ser fornecido. Se o certificado de compra original oficial não puder ser fornecido ou o registro (data, nome da mercadoria) não estiver claro, a empresa definirá o período de garantia com base nas informações do produto.

#### Serviços de garantia

De acordo com as regulamentações nacionais, os usuários desfrutam dos serviços de garantia para problemas de qualidade dentro do período de garantia. Não serão cobrados custos de envio de garantia.

- Físicos devido a uso ou armazenamento inadequado Falha ou dano causado durante o transporte, carga/descarga ou manuseio Reparo ou modificação por não profissionais
- Falha ou dano causado por negligência, violação das regras de operação ou operação incorreta Falha ou dano causado por fatores de força maior (incêndio, terremoto, queda de raios)
- Nenhuma garantia sobre acessórios como fusível e bateria Produtos não mantidos pela empresa



#### Serviço de alta qualidade 7x24

A empresa reserva-se o direito de avaliação final da falha do produto

[www.haiz.ai](http://www.haiz.ai)

## 1. Instruções de segurança

Estas instruções têm a intenção de garantir que o usuário possa usar o produto corretamente para evitar perigos e perdas materiais. Leia atentamente estas orientações e guarde-as para referência futura antes de operar o dispositivo.

A versão mais recente será atualizada regularmente de acordo com a melhoria de software e hardware do nosso produto. As informações atualizadas serão atualizadas na versão mais recente deste manual sem aviso prévio.

A medida de precaução é dividida em "Avisos" e "Cuidados"

### Avisos

Atenção de entrada deve atender tanto a SELV (Safety Extra Low Voltage) Entre em contato com o distribuidor para operação anormal. Não desmonte ou modifique os dispositivos de forma alguma. A mistura deve ser evitada para dispositivos internos em caso de incêndio e para choque elétrico. Instale o equipamento no teto para garantir que ele possa suportar pelo menos **X vezes** o peso do equipamento.

### Cuidados

A embalagem original deve ser usada para envio e gerenciamento para evitar alta pressão, alta vibração e apriossamentos. Evite contato direto com o sensor de imagem. Cubra a tampa contra poeira enquanto não estiver operando. Não aponte o dispositivo para fontes brilhantes (luz, luz solar, laser) no caso de afetar a resistência do CMOS ao mesmo tempo. Não coloque a câmera em locais extremamente quentes, frios, empoeirados ou úmidos, e não a expõa a alto eletromagnetismo radiação. Para evitar acúmulo de calor, é necessária uma boa ventilação no ambiente de operação.

Certifique-se de que o local de instalação seja mantido a uma distância suficiente



A substituição da bateria do dispositivo ou o uso de um tipo incompatível pode causar danos irreversíveis ao dispositivo. Modifique a senha de login padrão ao fazer o login no dispositivo pela primeira vez para evitar perdas causadas por senha fraca. Desligue a energia elétrica antes de remover o cartão micro SD ou USB.

- 2-

[www.haiz.ai](http://www.haiz.ai)

## . Aparência Dimensão 2


### Desenho do Produto



- 3-

[www.haiz.ai](http://www.haiz.ai)


## 3. Instalação do dispositivo



- 4-

[www.haiz.ai](http://www.haiz.ai)

## 4. Instalação do cartão TF



- 5-

[www.haiz.ai](http://www.haiz.ai)

## 5. Passo rápido

5.1 A câmera deve ser usada de forma independente ou em conjunto com o NVR normal

Conecte o dispositivo à fonte de alimentação

Se utilizar equipamentos com fio, os com fio terão prioridade e não recomendarão equipamentos sem fio enquanto isso. Baixe e instale o APP móvel

Digitalize o seguinte código QR para baixar o aplicativo móvel e concluir a instalação de acordo com as diretrizes.



Registro de conta e login Clique no botão Registrar na interface de login da conta, insira o número do telefone

celular e o número de verificação de acordo com os lembretes para concluir o registro e o login. Configuração e adição do dispositivo Modo I: O dispositivo para adicionar a lista do lado do cliente móvel.

- 6-

[www.haiz.ai](http://www.haiz.ai)

Após o registro da conta e o login no lado do cliente móvel, clique no ícone " " no canto superior direito na interface de visualização, selecione "Câmera WIFI", depois escaneie o código QR no corpo do dispositivo e conclua a adição e a conexão de acordo com os lembretes etapas do software. O lado do cliente móvel está disponível para revisar vídeos em tempo real.

O dispositivo será ativado automaticamente após a configuração.

A senha de ativação é a senha do hotspot do dispositivo, que é a senha CHAVE no código de barras do rótulo do corpo do dispositivo. É necessário inserir essa senha para efetuar login no dispositivo quando o dispositivo de login local IE ou NVR adiciona qualquer dispositivo.

Modo II: Configuração do dispositivo de acesso à rede. Após o registro da conta e o login no lado do cliente móvel, clique no ícone " " no

canto superior esquerdo na interface de visualização em tempo real, selecione "Ferramentas comuns" e selecione "Configuração de WIFI (modo Hot spot AP)" na nova lista, conclua a configuração de acesso à Internet do dispositivo seguindo os lembretes no lado do cliente, o dispositivo não foi ativado neste momento.

Após a configuração do dispositivo de acesso à Internet, selecione "Ferramentas comuns" novamente e, em seguida, selecione "Ativação do dispositivo" para ativar o dispositivo. O dispositivo só pode ser usado regularmente após a ativação.

- 7-

[www.haiz.ai](http://www.haiz.ai)

Pesquisa e adição de NVR normal, é necessário inserir a senha do dispositivo ativado ao adicionar o dispositivo.

### Atenção

Modo I, após a configuração do acesso à Internet, o lado do cliente móvel será adicionado à lista simultaneamente, o que se adapta a cenas onde telefones celulares e NVR normal são usados ao mesmo tempo.

Para o Modo II, só é possível configurar o acesso à Internet do dispositivo, mas não é possível adicionar uma lista do lado do cliente móvel. Ele se adapta a cenas onde não é necessário usar o telefone celular para verificar vídeos e é necessário usar conjunto com o NVR normal.

Se a senha de ativação for perdida, reinicie o dispositivo, configure-o e ative-o novamente.

### 5.2 Uso conjunto com WIFI-N

Conecte o dispositivo e o NVR à fonte de alimentação. Conexão

do dispositivo é necessário ativar o NVR quando usá-lo pela primeira vez, faça login na interface UI do NVR, conclua a ativação do NVR de acordo com os lembretes e etapas. Após fazer login no NVR com nova senha, selecione "WIFI Matching" no menu da tecla direita na interface UI, aguarde.

- 8-

[www.haiz.ai](http://www.haiz.ai)

para que o NVR conclua a configuração automaticamente e conecte o dispositivo. Para mais detalhes, consulte o manual de instruções do WIFI-NVR.

### Atenção

Este modo é aplicável somente ao WIFI-NVR da nossa empresa. O dispositivo será ativado automaticamente após a conexão, a senha de ativação é a senha de ativação do WIFI-NVR, os usuários precisam inserir esta senha ao efetuar login no dispositivo front-end IE localmente. Após a configuração do WIFI-NVR, se usar o celular para verificar em vez do NVR, é necessário reiniciar o dispositivo e configurá-lo novamente com o celular. Ao substituir dispositivos front-end, enquanto o novo dispositivo estiver conectado à fonte de alimentação, selecione "WIFI Matching" no menu da tecla direita na interface da IU novamente para adicionar automaticamente. Se o dispositivo já tiver sido ativado pelo celular do usuário ou localmente, ele deverá ser reiniciado novamente para ser configurado e adicionado automaticamente pelo WIFI-NVR. Ao usar o WIFI-NVR para conduzir a correspondência automática, e a adição de todos os dispositivos não tiver sido concluída pela primeira vez devido a fatores ambientais, clique em WIFI Matching novamente para concluir a adição dos dispositivos restantes.

- 9-

[www.haiz.ai](http://www.haiz.ai)