

Guia de Início Rápido

1 Faça Download do App

Busque na loja de aplicativos do seu celular o app **Yoosee**



2 Ligue o Dispositivo

Ligue o dispositivo e ele irá emitir um som “ Du du” dentro de 30s. Se o “Du du” não for ouvido, insira o objeto fino que acompanha o produto no buraco “Reset” e pressione até que o dispositivo emita um som.

